

Technisches Merkblatt

Aqua-Satin Polish®

Beschreibung	Aqua-Satin Polish ist ein farbloses Wachs-Pflegemittel auf halbsynthetischer, wässriger Basis für geöltes und gewachstes Parkett und Holzfußböden. Dieses wachshaltige Produkt hat eine außerordentlich hohe Pflegewirkung und kann bei Bedarf nach dem Auftrag auspoliert werden. Giscode GE 10.
Besondere Hinweise	Bei nervösen und stark saugenden Holzarten darf der Boden nicht mit Aqua-Satin Polish überschwemmt werden. Sparsam und gleichmäßig auftragen. Es besteht sonst die Gefahr der Schädigung im Fugenbereich. Pfützenbildung bzw. das längere Lagern des getränkten Lappens oder Pad auf dem Holzfußboden sollte vermieden werden, um eine etwaige Fleckenbildung zu vermeiden. Bei Flächen, welche bereits mit L92 Fitpolish oder SuperWax gepflegt wurden, ist vor der Verwendung von Aqua-Satin Polish eine Grundreinigung mit L91 Cleaner / KH-Verdünnung durchzuführen.
Anwendung	Vor Gebrauch gut aufschütteln. Die zu pflegende Oberfläche vor der Behandlung gut reinigen. Insbesondere Parkett und Holzfußböden mit Mop, Haarbesen, Staubsauger oder auch mit einem leicht wasserfeuchten gut ausgewrungenen Lappen reinigen. Absatzstriche und Flecken werden mit L91 Cleaner und einem weichen Lappen punktuell entfernt. Keine Stahlwolle, Stahlspäne oder andere abrasive Polierhilfen verwenden.
Erst- und Vollpflege	Für die Vollpflege wird Aqua-Satin Polish mit dem Wischwiesel oder einem weichen Wolltuch gleichmäßig dünn aufgetragen. Sollte es zu optischen Beeinträchtigungen z. B. bei nicht optimaler Benetzung kommen, so können diese Bereiche mit einem weißen Pad nach der Trocknung des Pflegemittels egalisiert werden.
Unterhaltspflege	Zur laufenden Reinigung und gleichzeitiger Pflege 0,2 - 0,3 l Aqua-Satin Polish auf 8-10 l Wischwasser geben und mit gut ausgewrungenem, nebelfeuchtem Lappen oder Gazetuch den Boden überwischen.
Grundreinigung	Leichte Verschmutzungen wie Absatzstriche, Fett- und Farbflecken werden mit L94 Cleaner-Wachsentferner wasserbasiert auf einen weichen Lappen gegeben und damit die verschmutzte Fläche sanft bearbeitet. Bei größeren Flächen kann der Cleaner aufgesprüht werden und mit dem weißen Pad unter der Einscheibenmaschine gereinigt werden. Danach muss mit klarem Wasser nachgewischt werden, um den abgelösten Schmutzfilm aufzunehmen.
Wichtiger Hinweis	Sowohl bei der Pflege wie bei der Grundreinigung den Boden nicht überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können. Die gereinigten Flächen werden anschließend mit klarem Wasser nebelfeucht nachgewischt.
Verbrauch	Je nach Untergrund und Arbeitsweise ca. 10 – 15 ml/m ² pur auftragen
Lagerung / Transport	Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebilde mindestens 24 Monate haltbar.
Querverweis	Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes: <ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)